



# LUMIDEE

stay connected

## Quick Start Guide Yealink W59R DECT handset

- 1** Receiver: incoming audio  
Ontvanger: inkomende audio
- 2** Power LED: indicates call-, message- & charging status  
LED lampjes: geeft de bel-, bericht- & laadstatus aan
- 3** Phone screen: shows information  
Telefoonscherm: geeft informatie weer
- 4** Soft keys: access the function directly, depending on the operating situation  
Zachte toetsen: directe functietoegang, afhankelijk van de bedieningssituatie
- 5** Message key: access voice mail or missed call  
Bericht toets: toegang tot voicemail of gemiste oproep
- 6** Speakerphone key: switch among the receiver, headset, and handsfree modes,  
answer an incoming call or place a call in handsfree mode  
Luidsprekertoets: schakel tussen de ontvanger, headset- en handsfree-modi,  
beantwoord een inkomende oproep of plaats een gesprek in handsfree modus
- 7** Navigation key: scroll through information or options on the screen  
Navigatie toets: bladert door informatie of opties op het scherm
- 8** OK key: confirm actions or enter the main menu  
OK toets: bevestigt acties of opent het hoofdmenu
- 9** On-hook & Power ON/OFF key:
  - Press briefly to return to the previous screen
  - Long press to return to the idle screen
  - Press to turn the handset on
  - Long press on the idle screen to turn the handset off
  - Cancel actions, end a call or reject an incoming callHoorn op de haak & AAN/UIT-toets:
  - Kort indrukken om terug te keren naar het vorige scherm
  - Lang indrukken om terug te keren naar het inactieve scherm
  - Druk op om de handset in te schakelen
  - Druk lang op het inactieve scherm om de handset uit te schakelen
  - Annuleer acties, beëindig een oproep of wijs een inkomende oproep af
- 10** Off-hook key:
  - Answer an incoming call
  - Enter the redial calls list
  - Place a call in receiver or headset modeHoorn van de haak:
  - Beantwoord een inkomende oproep
  - Open de belijst voor opnieuw kiezen
  - Plaats een oproep in hoorn- of headsetmodus
- 11** Keypad: provides digits, letters, and special characters  
Toetsenbord: biedt cijfers, letters en speciale tekens
- 12** TRAN key: transfer a call to another party  
TRAN toets: schakel een gesprek door naar een andere partij
- 13** Mute key: toggle mute feature on or off  
Mute toets: schakel de mute/dempingsfunctie in of uit
- 14** Microphone: picks up audio and sends to receiving caller  
Microfoon: pakt geluid op en verzendt deze naar de ontvanger



- 15** Speaker: output audio in handsfree mode (back side)  
Speaker: audio/luidspreker in handsfree modus (achterkant)
- 16** Volume key +/-: increase and decrease volume (side)  
Volumetoets +/-: volume harder en zachter zetten (zijkant)
- 17** Emergency alarm button: (on top of the handset)  
long press 2 sec to set off the emergency alarm  
Noodalarmknop: (bovenop de handset)  
druk 2 seconden lang om het noodalarm af te laten gaan



**LUMIDEE**  
stay connected

# Quick Start Guide

## Yealink W59R DECT handset

### Handset aanmelden

1. Zorg dat de handset volledig is opgeladen.
2. Om de handset te registreren op de DECT Manager:  
bel naar: **073 - 751 77 77**  
of mail naar: **support@lumidee.nl**
3. Wanneer de DM open staat voor registratie kunt u doorgaan met het aanmelden van één of meerdere handsets.
4. Druk op de handset op de softkey 'Reg' (4). Het registratieproces wordt automatisch voltooid.

### De handset registratie resetten

Als een handset in het verleden op een andere DM of een basisstation is aangemeld, moet u deze eerst resetten:

1. Druk op 'OK' (8) om het hoofdmenu te openen en selecteer 'Register Handset'.
2. Er verschijnt een lijst met beschikbare basisstations (waar u zich nog niet eerder op hebt aangemeld).
3. Selecteer het basisstation waarop u zich wilt registreren en druk op de functietoets 'OK' (8).
4. Voer de basis-PIN in (standaard is 0000) en druk op de schermtoets 'Done' (4) om te voltooien.

### De handset een andere naam geven

1. Druk op OK (8) om het hoofdmenu te openen en kies **Settings > Handset Name**.
2. Pas de naam aan in het veld 'Rename'.
3. Druk op 'Save' (4) toets om de naam op te slaan.

### De handset in Push-to-Talk modus gebruiken

1. Houd de mute knop (13) eerst 3 sec ingedrukt om de handset in de Push-to-Talk groep te gebruiken.
2. Knop (4) toont 'Lock' en dan blijft de PTT-modus open.

### Een headset koppelen aan een DECT handset

U kunt ook een headset aanmelden op de handset. De headset krijgt hetzelfde toestelnummer als de handset. Neem hiervoor contact met ons op (zie punt 2).

### Handset registration

1. Make sure the handset is fully charged.
2. To register the handset to the DECT Manager:  
please call: **073 - 751 77 77**  
or email: **support@lumidee.nl**
3. After registration mode is enabled on the DM base station you can proceed to register one or more handsets.
4. Press the 'Reg' soft key (4) on the handset. The registration process will be completed automatically.

### Resetting the handset registration

When a handset was registered to another DM or base in the past, you will need to reset the handset:

1. Press OK (8) to enter the main menu and select 'Register Handset'.
2. A list of available base units (that you have not yet registered with) will show.
3. Select the one you want to register with and press the 'OK' soft key (8).
4. Enter the base PIN (default is 0000) and press the 'Done' (4) soft key to complete the registration.

### Renaming the handset

1. Press OK (8) to enter the main menu and select **Settings > Handset Name**.
2. Edit the name in the 'Rename' field.
3. Press the 'Save' (4) soft key to accept the change.

### Using the handset in Push-to-Talk mode

1. Press and hold the mute button (13) for 3 sec to use the handset in the Push-to-Talk group.
2. Soft key (4) shows 'Lock' to keep PTT-mode open.

### Pairing a headset to the DECT handset

You can also pair a headset with the handset. The headset will get the same extension number as the handset. Please contact us (see point 2).