

Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA EVOLVE 80



Handleiding

jabra.com/evolve80

A BRAND BY

GN Netcom

© 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rechten voorbehouden. Jabra® is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Het Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn eigendom van de Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van zulke merken door GN Netcom A/S is onder licentie.

Gefabriceerd in China

MODEL: HSC019

FCC ID: BCE-HSC019

IC: 2386C-HSC019



Verklaring van conformiteit kunt u vinden op
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

INHOUD

1. WELKOM.....	5
2. OVERZICHT JABRA EVOLVE 80	6
2.1 INBEGREPEN ACCESSOIRES	
2.2 OPTIONELE ACCESSOIRES	
3. DRAGEN	9
3.1 LINKS EN RECHTS	
3.2 MICROFOON POSITIONEREN	
3.3 INGEKLAPT OPBERGEN	
4. DE BATTERIJ OPLADEN	12
4.1 OPLADEN VIA DE CONTROLLER	
4.2 OPLADEN MET DE USB-KABEL	
5. VERBINDEN	14
5.1 AANSLUITEN OP PC (MET CONTROLLER)	
5.2 VERBINDEN MET MOBIEL APPARAAT (ZONDER CONTROLLER)	
6. GEBRUIKEN	16
6.1 OPROEPEN	
6.2 MEERDERE GESPREKKEN AFHANDELEN	
6.3 IN GESPREK-LAMPJE	
6.4 ACTIVE NOISE CANCELLATION (ANC)	
6.5 MEELUISTEREN	
6.6 GESPREK DOORVERBINDEN VAN PC NAAR MOBIEL APPARAAT	

7. KLANTENSERVICE	23
7.1 VEELGESTELDE VRAGEN	
7.2 UW HEADSET ONDERHOUDEN	
8. TECHNISCHE SPECIFICATIES.....	24


1. WELKOM

Bedankt dat u de Jabra Evolve 80 gebruikt. Wij hopen dat u er veel plezier aan zult beleven!


KENMERKEN VAN DE JABRA EVOLVE 80

- Active Noise Cancellation (ANC)
- Oplaadbare batterij voorziet ANC 24 uur lang van stroom
- Automatisch opladen via Jabra EVOLVE LINK-controller
- Functie Meeluisteren
- In gesprek-lampje op headset en de Jabra EVOLVE LINK-controller
- Discrete microfoonarm die weggewerkt kan worden in de hoofdband wanneer u niet in gesprek bent
- De mute-stand wordt automatisch geactiveerd wanneer de microfoonarm inklapt
- Verbinden met meerdere apparaten (smartphone of tablet) via 3,5 mm-aansluiting (plug & play)
- Superieure kwaliteit van muziek en stemgeluid
- Hi-fi geluid

2. OVERZICHT JABRA EVOLVE 80



CONTROLLER (JABRA EVOLVE LINK)



2.1 INBEGREPEN ACCESSOIRES



Draagtasje



Klem voor kabelbeheer

2.2 OPTIONELE ACCESSOIRES



Jabra Evolve 80
headset



Controller
(Jabra Evolve Link)



Vluchtadapter

3. DRAGEN



3.1 LINKS EN RECHTS


Links (L) en rechts (R) staan gemarkeerd in de oorschelp.



3.3 INGEKLAPT OPBERGEN

De oorschelpen kunnen ingeklapt worden zodat u het product eenvoudig kunt opbergen.

De microfoon moet verwijderd worden uit de groef op de hoofdband en naar achteren gedraaid worden alvorens de oorschelpen in te klappen.




4. DE BATTERIJ OPLADEN

De ingebouwde oplaadbare batterij voorziet Active Noise Cancellation (ANC) en de functie Meeluisteren van stroom. Ook zonder batterij kan de headset nog gebruikt worden voor oproepen en muziek.

Het duurt ongeveer 3 uur om de batterij volledig op te laden.


4.1 OPLADEN VIA DE CONTROLLER

Tijdens normaal gebruik van de headset terwijl die is aangesloten op de controller wordt de batterij opgeladen.




4.2 OPLADEN MET DE USB-KABEL

De batterij van de headset wordt opgeladen wanneer verbonden via een USB-kabel. Wij raden u aan gebruik te maken van een Jabra USB-kabel.




De headset wordt niet opgeladen wanneer hij is aangesloten op de PC zonder een USB-kabel.



5. VERBINDEN

5.1 AANSLUITEN OP PC (MET CONTROLLER)

Sluit de headset aan op de controller en sluit de controller aan op een USB-poort van de PC.




De plug van de headset **MOET** volledig in de controller gestoken worden.

OPMERKING: Wanneer de verbinding tussen de headset en de controller verbroken wordt, wordt een eventueel actief gesprek in de wacht gezet. Om het gesprek te hervatten sluit u de headset weer aan op de controller en hervat u het gesprek handmatig op de PC (softphone).

5.2 VERBINDEN MET MOBIEL APPARAAT (ZONDER CONTROLLER)



Sluit de headset direct aan op uw mobiele apparaat.









De batterij wordt niet opgeladen wanneer de headset direct is aangesloten op een mobiel apparaat.

OPMERKING: Wanneer de headset direct is aangesloten op een mobiel apparaat, is de geluidskwaliteit lager (voor u en de persoon aan de andere kant van de lijn) dan wanneer het product aangesloten is op een PC/tablet door middel van de controller (Jabra Evolve Link).

6. GEBRUIKEN




6.1 OPROEPEN

	FUNCTIE	ACTIE
	Oproep beantwoorden/ beëindigen	Tik op de toets Beantwoorden/ beëindigen
	Oproep weigeren	Dubbeltik op de toets Beantwoorden/ beëindigen
	Volume aanpassen	Tik op de toets Volume omhoog of Volume omlaag
	In gesprek-lampje aan/uit	Tik op de Busylight -toets
	Mute-stand microfoon in-/ uitschakelen	Tik op de Mute -toets of draai de microfoon omhoog (mute aan) of omlaag (mute uit)
	FUNCTIE	ACTIE
	Active noise cancellation (ANC) aan/uit	Active Noise Cancellation reduceert achtergrondgeluid. Schuif de Active Noise Cancellation -schakelaar op ANC ON/ANC OFF
	Meeluisteren aan/uit	Met Meeluisteren kunt u het omgevingsgeluid horen door de headset. Tik op de Meeluisteren -toets (ANC moet ingeschakeld zijn)

6.2 MEERDERE GESPREKKEN AFHANDELEN


De headset kan meerdere oproepen tegelijk ontvangen en afhandelen.

	FUNCTIE	ACTIE
	Beëindig het huidige gesprek en beantwoord het inkomende gesprek	Tik op de toets Beantwoorden/ beëindigen
	Schakel tussen een gesprek in de wacht en een actief gesprek	Houd de toets Beantwoorden/ beëindigen 2 seconden ingedrukt
	Zet het huidige gesprek in de wacht en beantwoord het inkomende gesprek	Houd de toets Beantwoorden/ beëindigen 2 seconden ingedrukt
	Weiger binnenkomende oproep tijdens een gesprek	Dubbeltik op de toets Beantwoorden/ beëindigen

6.3 IN GESPREK-LAMPJE

De in gesprek-lampjes op de headset en de controller laten anderen weten wanneer u bezig of in gesprek bent.


Tik op de **Busylight**-toets op de controller om het in gesprek-lampje handmatig in/uit te schakelen.



6.4 ACTIVE NOISE CANCELLATION (ANC)

De headset is voorzien van Active Noise Cancellation (ANC) om achtergrondgeluid tot een minimum te reduceren. Zo kunt u zich focussen op uw werk of gesprek. Ook is de geluidskwaliteit beter wanneer ANC ingeschakeld is. ANC gebruikt de ingebouwde oplaadbare batterij. De batterij voorziet ANC 24 uur lang van stroom wanneer de headset niet verbonden is met de controller.

Schuif de **Active Noise Cancellation**-schakelaar op ANC ON/ANC OFF.



6.5 MEELUISTEREN

Via de functie meeluisteren kunt u horen wat er om u heen gebeurt zonder de headset af te doen. Uw muziek en gesprekken worden in de mute-stand gezet (niet gepauzeerd), maar uw microfoon blijft actief. Meeluisteren gebruikt de ingebouwde oplaadbare batterij.

Tik op de **Meeluisteren**-toets op de rechteroorschelp om Meeluisteren in/uit te schakelen.



De **Active Noise Cancellation**-schakelaar moet op ANC ON staan om Meeluisteren te gebruiken.

6.6 GESPREK DOORVERBINDEN VAN PC NAAR MOBIEL APPARAAT

U kunt een actief gesprek van uw PC doorverbinden met een mobiel apparaat en de headset blijven gebruiken.

1. Verbind het gesprek door van de PC naar een mobiel apparaat via uw ondersteunde softphone.
2. Verwijder de headset uit de controller.
3. Sluit de headset direct aan op uw mobiele apparaat en hervat het gesprek handmatig.



7. KLANTENSERVICE

7.1 VEELGESTELDE VRAGEN

Bekijk de veelgestelde vragen op jabra.com/evolve80

7.2 UW HEADSET ONDERHOUDEN

- Zorg er altijd voor dat de headset tijdens opslag uitgeschakeld en goed beschermd is.
- Vermijd het bewaren bij extreme temperaturen (meer dan 25°C of minder dan -20°C). Dit kan de levensduur van de batterij aanzienlijk bekorten en de werking van de headset nadelig beïnvloeden.

8. TECHNISCHE SPECIFICATIES

JABRA EVOLVE 80 HEADSET	SPECIFICATIE
Gewicht headset:	324 g
Gewicht controller:	57 g
Afmetingen headset:	190 mm x 190 mm
Afmetingen controller:	55 mm x 55 mm
Microfoons:	Geluidsonderdrukkende microfoon
Luidspreker:	40 mm Dynamic PureSound-luidsprekers (Hi-fi)
Maximale invoer luidspreker:	30 mW
Frequentiebereik luidspreker:	20 Hz - 20 kHz
Lengte kabel:	Controller naar PC: 90 mm Headset naar 3,5 mm-aansluiting: 1,2 m
Geluidsreductie:	Tot 98% onderdrukking dankzij Hybrid Active Noise Cancellation
ANC-tijd:	Tot 24 uur
Gebruikstemperatuur:	-10°C tot 55°C
Bewaartemperatuur:	-20°C tot 25°C

